

نحوه فعال سازی سیم کارت

- 1 احراز هویت مالک مودم و سیم کارت
- 2 ثبت اطلاعات مشتری در سیستم خدمات جامع مشتریان توسط شرکت
- 3 قرار دادن سیم کارت درون مودم

محتویات داخل جعبه



www.wenex.ir

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

به شماره: ۱۰۰-۹۴-۲۶

۰۲۱-۴۵۲۹۶۰۰۰

با ما در ارتباط باشید :



ارتباطات فرزندگان پارس
Farzanegan Pars Communication

We are the next
Wenex



TK-2510
مودم داخلی | TD-LTE

مودم اینترنت نسل ۴ و ۴/۵

ثابت و همراه وینکس

راهنمای نصب

شیوه اتصال به اینترنت

الف) از طریق وای‌فای :

1 - سیم کارت را در محل مشخص شده در پشت مودم قرار دهید.

2 - مودم را از طریق آداپتور به برق وصل کنید و منتظرشوید تا چراغ‌های آنتن مودم روشن شود.

3 - وای‌فای دستگاه مورد نظر (گوشی/لپ‌تاپ) را روشن نمایید.

4 - در بین وای‌فای‌های پیدا شده، روی نام وای‌فای مودم خود کلیک کنید. نام وای‌فای مودم در برچسب زیر مودم با عنوان SSID آمده است.

5 - رمز وای‌فای مودم خود را وارد نمایید. رمز وای‌فای مودم در برچسب زیر مودم با عنوان Wi-Fi key آمده است.

6 - اکنون می‌توانید از اینترنت استفاده کنید.

ب) از طریق اتصال با کابل LAN

1 - سیم‌کارت را در محل مشخص شده در پشت مودم قرار دهید.

2 - مودم را از طریق آداپتور به برق وصل کنید و منتظر شوید تا چراغ‌های آنتن مودم روشن شود.

3 - مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ‌تاپ وصل نمایید.

4 - اکنون می‌توانید از اینترنت استفاده کنید.

تغییر نام و رمز وای‌فای مودم

1- در حالی که از طریق کابل و یا وای‌فای به مودم متصل هستید، مرورگر وب (اینترنت اکسپلورر) را باز نموده و آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید.

2 -کلمه administrator (با حروف کوچک) را به عنوان نام کاربری و رمز عبور پیش‌فرض وارد نمایید و بر روی دکمه ورود، کلیک کنید. اکنون شما وارد پنل مودم شده‌اید.

3 - وارد بخش WiFi در پنل شوید.

4 - در قسمت <MultipleSSID Name Network می‌توانید نام و در قسمت <MultipleSSID KeyPassPhrase رمز وای‌فای خود را تغییر دهید.

Multiple SSID

Wireless Settings

SSID number: 1

WPS physical push button: Disable

SSID1

Network Name(SSID): Huawei_71EFE0

SSID Broadcast: Enable

Authentication: WPA2-Personal

Encryption: TKIP/AES

Pre-shared Settings

Rekey Interval: 3600

Key Pass Phrase:

نشانه‌های ال‌ای دی

۱	وضعیت دستگاه		روشن	دستگاه روشن است
۲	LAN:		روشن	دستگاه خاموش است
۳	VOIP		روشن	LAN فعال است
۴	وضعیت وای‌فای		روشن	LAN غیرفعال است
۵	وضعیت سیم کارت		روشن	چشمک زن در حال انتقال دیتا
۶	قدرت سیگنال		روشن	چشمک زن

