



Farzanegan Pars
ارتباطات فرزانگان پارس

www.wenex.ir

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم
مقررات رادیویی به شماره ۲۶-۹۴-۱۰۰

با ما در ارتباط باشید: ۰۲۱-۹۳۱۱۱۲۱۳



۵. راهنمای نصب
سیم کارت خود را در جهت صحیح در محل مشخص شده در مودم قرار دهید و سپس آدپتور برق را به مودم LTE وصل کنید، پس از قرار دادن کلید پاور مودم در وضعیت ON و یا حالت آمده، مودم به طور خودکار شبکه را جستجو می کند.

مطمئن شوید سیم کارت شما دارای اعتبار کافی می باشد. هنگامی که مودم در حال کار است سیم کارت را به دستگاه وارد و یا از آن خارج نکنید زیرا ممکن است بر عملکرد سیم کارت تاثیر بگذارد و یا سیم کارت آسیب ببیند. برای خارج کردن سیم کارت به آرامی آن را به داخل فشار دهید در این حالت سیم کارت به صورت خودکار خارج خواهد شد.

۶. مشکلات

* نشانگر برق روشن نمی شود.

• مطمئن شوید که آدپتور برق به مودم وصل است.

• اطمینان حاصل نمایید که آدپتور برق با مودم سازگار است.

* نمی توانم به صفحه مدیریت وارد شوم.

• مطمئن شوید که مودم روشن است.

• مطمئن شوید به کابل یا وای فای مودم متصل هستید.

• در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان وینکس تماس بگیرید.

* کاربر قادر به جستجوی شبکه های WiFi مودم نیست.

• اطمینان حاصل نمایید که مودم از مواعی مانند دیوار بتی یا چوبی، دور باشد.

• مطمئن شوید که مودم از لوازم الکتریکی خانگی با میدان مغناطیسی قوی (مانند مایکروفون، یخچال و دیش ماهواره)، دور باشد.

در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان وینکس تماس بگیرید.

۷. شرایط مناسب

• دستگاه را زیر محیط های غبارآلود، مرطوب و کثیف دور نگه دارید.

• استفاده از دستگاه در این محیطها ممکن است منجر به اختلال در عملکرد مدار شود.

• پیش از اتصال یا جدا سازی کابل ها، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و سپس آن را از منبع برق جدا کنید.

• دستگاه را روی سطح ثابت قرار دهید.

• دستگاه را از لوازم الکترونیکی با میدان مغناطیسی یا الکتریکی قوی مانند مایکروفون یا یخچال دور نگه دارید.

• هنگام رعد و برق دستگاه را خاموش کنید و تمامی کابل ها را از دستگاه جدا کنید.

• مطمئن شوید کامپیوتر از طریق کابل شبکه یا وای فای به مودم وصل شده است.

• مرورگر را مجدداً باز کنید یا از مرورگر دیگری استفاده نمایید.

• در صورت ادامه مشکل، تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.

۸. اتصال به شبکه وای فای مودم

۹. سوالات متداول

۱۰. چرا غای روزی مودم

چگونه دستگار اباه تنظیمات کارخانه بازگردانیم؟

亨گامی که مودم روشن است دکمه WPS / Reset Factory را

ثانیه فشار دهید تا چراغ سیگنال وای فای خاموش شود.

***توجه:** بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه تمامی تنظیمات شخصی را پاک می کند و رمز عبور و رمز وای فای را به حالت پیش فرض باز می گرداند. رمز پیش فرض مودم ذکر شده است)

اطلاعات بیشتر:

چنانچه با هرگونه مشکل در ارتباط با دستگاه مودم مواجه شدید

• مودم را خاموش و مجدد روشن کنید.

• تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.

• در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان وینکس تماس بگیرید.

- چرا دسترسی به صفحه مدیریت تحت وب مودم

امکان پذیر نیست؟

• مطمئن شوید کامپیوتر از طریق کابل شبکه یا وای فای به مودم وصل شده است.

• مرورگر را مجدداً باز کنید یا از مرورگر دیگری استفاده نمایید.

• در صورت ادامه مشکل، تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.

۱۱. در گاه ها و دکمه های مودم

۱۲. اتصالات سخت افزاری مودم

این راهنمایی برای راه اندازی سریع مودم رومیزی نسل ۴ TF-i60 S1 ۴ تهیه شده است، که این پس در این راهنمایی اختصار مودم نامیده می شود.

۱۳. درباره راهنمایی

از طریق کابل شبکه (LAN) به کامپیوتر یا تجهیزات شبکه متصل می شود.

از این دکمه برای ریست کردن سخت افزاری مودم استفاده می شود.

جهت اتصال آدپتور ۵-۱۲ VDC

۱- با نگه داشتن این دکمه به مدت ۱ ثانیه، قابلیت WPS را فعال می کند.

۲- با نگه داشتن این دکمه به مدت ۵ ثانیه، کلیه تنظیمات مودم به تنظیمات اولیه برگردانید.

جهت خاموش و روشن کردن مودم

۱. پورت LAN / WAN

۲. نشانگر وضعيت شبکه

۳. دکمه ریست سخت افزاری مودم

۴. تون روودی برق

۵. دکمه روشن و خاموش

۶. نشانگر سیم کارت

۷. نشانگر قدرت سیگنال

۸. نشانگر وضعيت شبکه

۹. ۵GHz نشانگر وای فای

۱۰. ۲.۴GHz نشانگر وای فای

۱۱. نشانگر برق دستگاه

۱۲. جایگاه سیم کارت

سیم کارت نسل ۴ ثابت TD-LTE SIM Card

Wenex
We are the next

TF-i60 S1

مودم داخلی | ۴G/4.5G

2.4GHz 3.5GHz 5GHz

S1



۱۴. اتصال به شبکه وای فای مودم

۱۵. از طریق وای فای

پس از اتصال مودم به اینترنت، می توانید کامپیوتر و یا تلفن همراه خود را به شبکه وای فای مودم وصل کنید و به اینترنت دسترسی داشته باشید. برای آگاهی از نام پیش فرض شبکه بسی سیم (SSID) و رمز عبور (KEY) بروچسب پشت دستگاه را مشاهده کنید.

- پس از تغییر نام وای فای و رمز عبور، وای فای دستگاه مورد نظر (تلفن همراه / تبلت / لپ تاپ) را روشن نمایید.

- در بین شبکه های موجود، روی نام وای فای مودم خود کلیک کنید تا نشانگر وای فای ثابت شد، وای فای فعل است.

- نام شبکه وای فای و رمز عبور را در صفحه مدیریت فروغ تغییر دهید تا از دسترسی غیرمجاز به شبکه وای فای جلوگیری نمایید.

- زمانیکه رمز عبور را تغییر دادید، لازم است مجدداً به شبکه وای فای مودم متصل شوید.

۱۶. از طریق اتصال با کابل LAN

- سیم کارت را در محل مشخص شده در مودم قرار دهید.

- آدپتور مودم را به پریز برق بزنید و منتظر شوید که

های سیگنال مودم روشن گردد.

- مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ تاپ وصل نمایید.

- تنظیمات کنید. آدرس IP پیش فرض مودم 192.168.1.1 و نام کاربری admin می باشد.

* توجه: لطفاً به منظور جلوگیری از تغییر تنظیمات مودم توسط کاربران غیرمجاز، به این صفحه مراجعه کنید و رمز عبور پیش فرض را تغییر دهید.